


TOSHIBA *ESTiA*



Ръководство на собственика
Безжичен интерфейс за термopомпа въздух-вода

HWS-IWF0010UP-E Сплит термopомпена система въздух-вода Estia



Toshiba Home AC Control

Моля, посетете магазина за приложения на вашето устройство, за да изтеглите и инсталирате приложението Toshiba Home AC Control.



Приложение Ключова дума : Toshiba Home AC Control
Поддръжка на приложения Toshiba Home AC Control



iOS 9.0 или по-нова версия.



Android: Версия 5.0 или по-нова.

Относно Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC control може да контролира работата на системата чрез смартфон или таблет (мобилно устройство) чрез интернет връзка.
2. Контрол навсякъде, софтуер, работещ в облачна система и мобилно устройство може да задава и наблюдава работата на системата.
3. Всеки може да контролира, 1 безжичен интерфейс максимум 5 потребители (използвайте 1 имейл регистър).
4. Управление на множество системи, 1 потребител може да управлява 10 системи.


Забележка:

1. Безжичният интерфейс може да регистрира само 1 имейл адрес, ако се регистрирате с нов имейл, текущият имейл ще бъде невалиден.
2. 1 имейл адрес може да се използва за регистриране на 5 мобилни устройства за управление на същата система.




Инсталация за безжичен интерфейс.

1. Отворете капака на безжичния интерфейс и направете отвор за кабела.



2. Фиксирайте на стена или преграда следвайки позицията на закрепване, свържете кабела между безжичния интерфейс и хидро




модула.

3. Затворете капака на безжичния интерфейс

Hydro unit




Wireless interface




Забележка:

1. Уверете се, че няма електрическо захранване, преди да инсталирате този продукт.
2. Безжичният интерфейс не трябва да се инсталира в зоните по-долу
 - Директна слънчева светлина или зони, изложени на влиянието на външния въздух
 - Лоша вентилация (близо до прозорци или други отвори)
 - Външни източници на топлина (над радиатори и др.)
 - Хладилни или хладилни помещения
 - Не инсталирайте близо до устройства, които могат да произвеждат електрически шум, като асансьори, автоматични врати и др.
3. Не модифицирайте никакви електрически части, това може да причини неизправност, токов удар или пожар.
4. Зоната за инсталиране трябва да бъде покрита от Wi-Fi сигнал от рутера.
5. Безжичен интерфейс, съвместим с рутер 2.4GHz обхват IEEE802.11 b/g/n стандарт.
6. Нивото на монтаж трябва да бъде на 100 mm или повече от пода.
7. Работната температура не трябва да надвишава 55°C.


Отворете приложение и следвайте регистрация за регистрация на потребител.




1 раздел Регистър



2 Въведете имейл адрес



3 Изберете държава



4 Въведете потребителско име

← Register

Password

a ABcd1234

☒ Show password

Next

recommend 1 recommend 2 recomr

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

?123 , .

← Terms And Conditions

and you assume all risk with respect to its use.

Liability
Under no circumstances shall we, nor our affiliates, staff, agents or suppliers, be liable for any damages, including without limitation, direct, indirect, incidental, special, punitive, consequential, or other damages (including without limitation lost profits, lost revenues, or similar economic loss), whether in contract, tort, or otherwise, arising out of the use or inability to use the materials available in this site or any linked site, even if we are advised of the possibility thereof, nor for any claim by a third party.

Personal use and Intellectual Property Rights
You agree to use this site for lawful purposes only. You may download one copy of the information found on this site on a single computer for your personal, non-commercial internal use only. You shall not copy, use, modify, transmit, distribute, reverse engineer, or in any way exploit copyrighted or proprietary materials available in this site, except as expressly permitted by the respective owner(s) thereof. Use of any software available for downloading from the site is governed by the terms of the applicable license agreement accompanying or included with the software. All trademarks, service marks, and trade names in this site are the marks of the respective owner(s), and any unauthorized use thereof is strictly prohibited.

Indemnity
You agree to defend, indemnify, and hold us and our affiliates harmless from and against any and all claims, losses, liabilities, damages and expenses (including legal fees) arising out of your use of this site.

Territorial coverage
This site provides listings of a wide range of Toshiba products and, therefore, may contain references or cross references to particular products and services that are not (readily) available in any particular country. Any such reference does not imply that Toshiba in any particular country intends to market such products or services.

General
These terms and conditions shall be governed in accordance with the laws of Germany. Toshiba reserves the right to add, delete, or modify any or all terms of use at any time with or without notice.

☒ I Agree

Next

5 Въведете парола от 6-10 знак, комбинация от буква и цифра

6 Проверете за срок и състояние

← Register

Email address

username@usemail.com

Country

United States

User Name

SmartAC

Password

Term and condition

I agree-register me.

To complete the registration process please follow below step.

1.Please tap "Submit information".
2.Password will be sent to submitted Email address
3.You need to input password within 15 minutes after received it to complete registration process

Submit information




7 Потвърдете информацията

8 Информацията ще бъде изпратена по имейл, щракнете върху връзката за потвърждение


Влезте в приложението Toshiba Home AC Control.

1. Свържете безжичния интерфейс към системата и включете захранването.




*** Забележка**


1. В случай на смяна на Wi-Fi рутер или електронна поща за промяна на регистъра, трябва да извършите повторна обработка за добавяне на безжичен интерфейс отново (трябва да натиснете бутона НАСТРОЙКА 1 път за активен режим на точка за достъп).
2. В случай на промяна на безжичния интерфейс, който да се използва с друг променлив ток, трябва да възстановите фабричните настройки (натиснете и задръжте SETUP 5 s) и повторете процеса за добавяне на безжичен интерфейс отново.



2. Отворете приложението и изберете Вход





3. Въведете потребителско име и парола



4. Успешен вход

Добавете безжичен интерфейс за управление от приложението Toshiba Home AC Control.

① Select "Add AC (Adapter)" from both display above.



② Select AC (adapter) connection method.



Безжичен адаптер

Тип C Безжичен адаптер автоматично влизане.

Добавете безжичен интерфейс за управление от приложението Toshiba Home AC Control.

③ AC (adapter) connect




④ Connect with Home Wi-Fi Router




WPS mode



Manual input



Connect successfully





⑤ A/C add finished




Информация за приложението.

1. Описание на началния екран.






Подменю
2. Настройка на режим и условия.



3. Функция Изберете приложението Toshiba HOME ESTIA.

Status Indicator
Compressor / Electrical Back-up Heater /
Water Pumps / Boiler

Lights for operation mode for
which leaving water temperature
is to be changed.



Leaving water temperature setting

AUTO MODE On/Off
(for auto-curve operation: automatic
leaving water temperature setting
function of Air Outdoor temperatures,
for best energy savings)




Special feature

Water temperatures before
back-up heater (TWO sensor)


Water temperature after
back-up heater

※1 depend on ESTIA Setting

Избор на режим на работа и функция за заслуги




Cooling



Heating


Domestic Hot Water settings



Domestic Hot Water temperature setting

Зона 1, Зона 2



LED безжичен адаптер и AC ON/OFF контрол.



Определен седмичен

Day select
Monday - Sunday



Weekly schedule of all ESTIA unit



Time select


Weekly schedule set for each unit

Mode select



Select program for active by tick at select box

Weekly schedule cancel.




Weekly schedule
not set

Weekly schedule
set but not active


Weekly schedule
set and active

график.
Энергии мониторинг.


Select Room for Energy monitoring



Set cost calculate and currency




Select Energy monitoring display



никакъв проблем можете да проверите от менюто Помощ.


В случай на




Google Assistant

Настройка на свързване на акаунт и добавяне на устройства (AC)


① Click on + mark



② Select Set up device




③ Select Works with Google




④ Search Toshiba Home AC Control



⑤ Input Username and Password



⑥ Link account finished, show device




Команда Google Assistant

Команда Категоризиране	английски език
Контрол на мощността (ВКЛ./ИЗКЛ.)	ЕхатрИмето на устройството за команда е [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] OK Google, включете [ЗОНА 1 или 2 или БГВ]. OK Google, изключете [ЗОНА 1 или 2 или БГВ].
Настройка на режима (Налично само за Zone1 и Zone2)	OK Google, задайте [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] на режим Охлаждане. OK Google, задайте [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] на режим Отопление. OK Google, задайте температурата [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] на 55 градуса.
Настройка на температурата	OK Google, увеличете температурата [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] с 5 градуса. OK Google, намали температурата [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] с 5 градуса.
Запитване за състояние	OK Google, на какво е зададена [ЗОНА 1 или 2 или БГВ]?


Amazon Alexa

Настройка на свързване на акаунт и добавяне на устройства (AC)


① Select More




② Select Skills & Games



③ "Toshiba Home AC Control"




④ Click ENABLE TO USE



⑤ Input Username and Password




⑥ Link account finished



⑦ Discover devices



⑧ Devices found



⑨ Devices list show for set up



⑩ Set up device



⑪ Choose GROUP for your device




⑫ Select continue



⑬ Set up finish



⑭ Check about device list



Команда Категоризиране	английски език ЕхампИмето на устройството за команда е [Спалня]
Контрол на мощността (ВКЛ./ИЗКЛ.)	Алеха, включи [ЗОНА 1 или 2 или БГВ]. Алеха, изключи [ЗОНА 1 или 2 или БГВ].
Настройка на режима (Налично само за Zone1 и Zone2)	Алеха, задайте [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] на режим Охлаждане. Алеха, задайте [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] на режим на отопление.
Настройка на температурата	Алеха, задайте температурата [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] на 55 градуса. Алеха, увеличете температурата [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] с 5 градуса. Алекса, намали температурата [ЗОНА 1 или 2 или БГВ] с 5 градуса.
Запитване за състояние	Алекса, на какво е зададена [ЗОНА 1 или 2 или БГВ]?

Забележка:

„Безжичният адаптер трябва да бъде инсталиран, поддържан, ремонтиран и премахнат от квалифициран монтажник или квалифициран сервизен персонал.“

“Свържете се с дилър и/или сервизен център, когато оборудването не работи.”



Документи / Ресурси

Референции

- [Ръководство за потребителя](#)